

Istruzioni inseritore Slim ClickBall®



1
Buca il filtro utilizzando la parte inferiore dell'inseritore, scegliendo il buco più adatto tra le due dimensioni disponibili.



2
Ruota l'inseritore a testa in giù per permettere alle ClickBall di fermarsi nell'apposito alloggiamento.



3
Riporta l'inseritore in posizione verticale facendo attenzione che rimanga una ClickBall nell'alloggiamento dedicato.



4
Fai cadere la ClickBall nella sede apposita utilizzando la levetta sul lato, inclinando leggermente l'inseritore.



5
Inserisci il filtro già forato e spingilo verso il basso. Sfila la sigaretta e sarà pronta a fare Click!



GUARDA I VIDEO QUI

N.B. il tappino per aprire e ricaricare l'inseritore si trova nella parte inferiore dove ci sono i 2 alloggiamenti per forare il filtro.

N.B. In caso alcune capsule si aprissero all'interno dell'inseritore, svuotarlo, lavarlo con acqua e sapone e lasciare asciugare.